Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Leitfaden ELWAS-WEB

Inhalt

Wie finde ich mit Nitrat belastete („rote“) Feldblöcke? 2

Wie finde ich die WRRL-Messstellen? 3

Wie finde ich die einzelnen (roten) Grundwasserkörper? 6

Wie finde ich eutrophierte (gelbe) Gebiete/die Einzugsgebiete der Oberflächengewässer 9

Dieser Leitfaden unterstützt Sie, öffentlich zugängliche Daten zur Bewertung und Ausweisungen, abzurufen. Diese finden Sie unter:

Adresseingabe:

https://www.elwasweb.nrw.de

(Alternativ: Elwas-Web über eine Suchmaschine suchen)



Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Wie finde ich mit Nitrat belastete Feldblöcke (nach § 13a DüV)

(rote) Feldblöcke/Gebiete nach §13a DÜV?





Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Wie finde ich die WRRL Grundwassermessstellen?









Um weitere Informationen zur Messstelle zu bekommen, ist es notwendig, den Button auszuwählen. Und danach auf die relevante Messstelle klicken!



Aus der Liste
„Objektinformationen“

Hier finden Sie jetzt die untersuchten Parameter. Sie können durch runterscrollen alle Parameter sehen.



Grapische Darstellung der Ergebnisse



Tabellarische Darstellung der Ergebnisse



Hinweis: Für die Ausweisung der nitratbelasteten Feldblöcke sind die Parameter „Nitrat“ (Stoffnummer 1244) und „Exzess-N2 als NO3“ (Stoffnummer 3010) relevant.

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Wie finde ich die einzelnen (roten) Grundwasserkörper?





Die violetten Linien in der Karte grenzen die jeweiligen Grundwasserkörper ab.





Angezeigt wird das Ergebnis der Bewertung, des chemischen Zustands der Grundwasserkörper (Monitoring Zyklus 2013-2018). Hinweis: schwarzen Punkte in der Karte bedeuten, dass es in dem jeweiligen Grundwasserkörper maßnahmenrelevante Trends gibt.



Menü „**Stoff auswählen**“ anklicken

Wie finde ich eutrophierte (gelbe) Feldblöcke/Gebiete nach §13a?



Pfeil neben „**Gebiete nach § 5, § 13a und § 38a WHG**“ anklicken



Wie finde ich die Ausweisungsmessstellen der eutrophierten Gebiete?



Wie kann ich mir die Messergebnisse der Messstellen an den Oberflächengewässern anzeigen lassen?



Mit einem Klick in der Karte auf eine Messstelle, kann man sich die Messwerte anzeigen lassen

Wie kann ich mir Einzugsgebiete der Oberflächengewässer anzeigen lassen?